

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CONHEÇA MAIS
DESTE PRODUTO!

ACESSE PARA
MAIS INFORMAÇÕES.



TOSTADEIRA ELÉTRICA VERTICAL DE PÃES

TOVER



ATENÇÃO!

ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.
A MÁ UTILIZAÇÃO ACARRETERÁ A PERDA DA GARANTIA E DANOS AO EQUIPAMENTO,
COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA DO USUÁRIO!


ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	04
2. ANTES DO PRIMEIRO USO	05
3. INSTALAÇÃO	06
3.1 TABELA DE TENSÕES	06
3.2 ATERRAMENTO	06
4. CUIDADOS	07
5. UTILIZANDO O PRODUTO	08
6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRODUTO	08
7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10
8. CERTIFICADO DE GARANTIA	10

1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Tostadeira de Pães RED Chameleon - a revolução que vai impulsionar a eficiência e o sabor de sua hamburgueria de alta demanda! Se você está em busca de rapidez sem comprometer a qualidade, esta é a sua aliada indispensável na cozinha. Com uma capacidade impressionante, ela tosta entre 400 a 600 pães por hora, e o melhor de tudo é que você tem o controle total sobre o tempo de tostagem, garantindo a perfeição para cada pão. Imagine poder personalizar a temperatura e a largura dos pães, tanto da coroa quanto da base, para obter resultados excepcionais - pães tostados de maneira uniforme, cada mordida é uma explosão de sabor. O poder está em suas mãos! Além da eficiência, pensamos na sua comodidade. Sua montagem e desmontagem são incrivelmente simples, o que facilita a limpeza e economiza seu tempo precioso. Assim, você pode se concentrar no que realmente importa: surpreender seus clientes com hambúrgueres perfeitos. Agora, imagine a reação dos seus clientes ao sentir o aroma de pães tostados na hora, crocantes por fora e irresistivelmente macios por dentro. Com a Tostadeira RED Chameleon, você elevará o padrão da sua hamburgueria e ganhará fãs leais a cada mordida. Não deixe essa oportunidade escapar! Transforme sua operação e eleve o nível do seu negócio. Adquira hoje mesmo a sua e veja a diferença que ela fará - seus lanches nunca mais serão os mesmos!

Modelo	Dimensões do produto (mm)			Consumo (kWh)	Corrente (A)	Potência (W)	Tensão	Capacidade
	Frente	Profundidade	Altura					
TOVER-2	580	490	690	1,25	11,4	2500	220V	400-600 pães/hora




2. ANTES DO PRIMEIRO USO

- Remova toda a película de proteção do produto.
- Faça uma higienização completa nele a fim de retirar qualquer resíduo de óleo ou outras substâncias que possam estar sobre a superfície metálica do aparelho devido a processos industriais. Para isso seguir as orientações de limpeza contidas neste manual. Após a higienização seque bem com um pano macio e limpo antes de ligar o aparelho.
- Coloque a manta de teflon sobre a placa de aquecimento central e fixe com a chapa superior.



- Instale o escorregador de pães, encaixando por baixo e fixando com a aba na parte inferior da porta traseira.



- Nivele o equipamento sobre a bancada de trabalho.



3. INSTALAÇÃO

Antes de ligar o equipamento, verifique se a tensão da rede (127V ou 220V) é a mesma tensão do equipamento que você adquiriu.


OBS: Confira a etiqueta contendo as informações importantes, para verificar a corrente (A) deste produto.

Para ligar e desligar o equipamento basta conectar ou desconectar o plugue da tomada. Os modelos em que não há plugue no cabo de alimentação vêm com um disjuntor para ligar e desligar o equipamento.

Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez, deixe-o funcionando vazio por um período mínimo de 15 minutos atingindo a temperatura ideal de seu funcionamento.

Use uma tomada elétrica exclusiva para ligar o equipamento. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica (figura 2).



Nunca desligue da tomada puxando apenas pelo cabo elétrico. Utilize o plugue.

Procure ligar o cabo de alimentação do equipamento em local onde não haja tráfego de pessoas. Para substituição do cabo danificado:

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cabo especial ou, um conjunto fornecido pelo fabricante ou, pelo agente autorizado.

Caso a tensão da rede local apresente oscilações de energia fora da faixa mínima e/ou máxima, conforme tabela 1, é aconselhável a instalação de um estabilizador automático, para evitar danos ao equipamento.

A tensão fora dos limites estabelecidos poderá provocar danos irreparáveis aos componentes elétricos e principalmente ao compressor. Esta situação não será coberta pela garantia.

3.1 TABELA DE TENSÕES

VARIÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO (em volts - V)		
NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
220	198	242

3.2 ATERRAMENTO

O equipamento possui cabo de alimentação com plug de três pinos, neutro + fase + terra.


Para evitar riscos, como acidentes com fogo, choque elétrico, ou outros danos pessoais a você e outras pessoas é necessário conectar o fio terra da tomada a um cabo terra eficiente. A ligação do fio terra é necessária e não deve ser feita ao fio neutro da rede elétrica. Caso tenha alguma dúvida em ligar o fio terra adequadamente, contate um eletricista de sua confiança.

Para execução do aterramento, siga as normas da ABNTNBR 5410 seção 6.4.1- Aterramento.


Para este modelo de produto deve ser utilizada uma tomada que suporte 10A.

ATENÇÃO!

A não utilização ou má instalação do aterramento da rede elétrica, para acionamento do produto, levando este a não operar em condições pré-determinadas, implica na perda da garantia desse produto.



*Plug modelo nacional
com fio terra*



*Tomada modelo nacional
com fio terra*

4. CUIDADOS

- Este produto não deve ser limpo com jato d'água.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou materiais, reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- A fim de evitar riscos, se o cordão de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada.
- Este aparelho sofre aquecimento da superfície externa. Evite contato manual direto.
- Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão da tomada seja a mesma indicada no cabo de alimentação do aparelho.
- Não ligue este aparelho simultaneamente com outro aparelho na mesma tomada.
- Não encoste na placa de aquecimento e nas esteiras com o produto ligado ou aquecido.


5. UTILIZANDO O PRODUTO

Com o aparelho devidamente ligado à rede elétrica ligue o interruptor do aparelho.

Recomenda-se pré-aquecer o equipamento por pelo menos 20 minutos antes de utilizá-lo para melhor eficiência.


AJUSTE DE TEMPERATURA

Para ajustar a temperatura basta apertar uma vez na tecla **P** e em seguida utilizar as teclas com a indicação de **seta para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a temperatura**, logo após, apertar novamente na tecla **P** para confirmar.



AJUSTE DE VELOCIDADE

Para ajustar a velocidade, basta utilizar as teclas com a indicação da seta para cima ou para baixo.




AJUSTE DE PRESSÃO DAS ESTEIRAS

Para regular as esteiras para que fique na espessura correta do pão utilizado, utilize os manipulados da lateral.

O manipulado esquerdo, regula a esteira traseira e o manipulado da direita a esteira frontal.

ATENÇÃO: Sempre que for regular a pressão das esteiras, girar o manipulado no sentido horário e nunca no sentido anti-horário. Se precisar diminuir a espessura, gire novamente no sentido horário até chegar no posição desejada.




6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Para manutenção e limpeza do produto, devem ser observados os seguintes cuidados:


- O aparelho deve estar desconectado da rede elétrica.
- O aparelho deve estar em temperatura ambiente, caso esteja quente aguardar o esfriamento. Não utilizar ácidos, amoníaco, cloro, produtos corrosivos ou derivados de petróleo para a limpeza.
- Utilizar apenas pano úmido ou esponja macia com detergente neutro.
- Não usar jato d'água, não utilizar esponja de aço ou de qualquer outro material abrasivo que possa riscar ou causar outros danos a superfície.

LIMPEZA INTERNA

1. Para fazer a higienização interna do produto, retire a tampa superior e abra as portas laterais, empurrando para cima e puxando para trás.



2. Encontre a emenda da esteira (gancho com a emenda menor) e com o auxílio de uma chave de fenda e alicate, remova dos eixos com as rodas.



GANCHO MENOR
PARA SOLTAR A ESTEIRA

3. Depois da limpeza, coloque novamente a esteira encaixando um lado por vez.

LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS E ENGRENAGENS

Periodicamente após a limpeza interna do produto, utilizar óleo lubrificante ou graxa atóxica nos eixos das esteiras para manter o correto funcionamento do produto e evitar o desgaste.



7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Devido a constante evolução tecnológica de nossos produtos as informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, ao constatar algo que possa lhe causar dúvidas quanto a aplicação prática do que está escrito neste manual, por gentileza contate o Serviço de Atendimento Refrimate ANTES de fazer qualquer intervenção no seu produto.

Ao deparar-se com um problema, verifique se todas as instruções deste manual foram seguidas. Caso o problema persista, contate a Assistência Técnica Autorizada da sua cidade ou região ou o Serviço de Atendimento Refrimate.

Telefone: (51) 3738-1818
E-mail: sac@refrimate.com.br

8. CERTIFICADO DE GARANTIA

A REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA assegura ao comprador inicial na seguinte forma estabelecida: Garantia de 3 (três) meses contra defeito de fabricação mais 3 (três) meses de garantia legal, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao consumidor final, desde que sejam seguidas as instruções de uso e instalações contidas nesse manual.

A REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA obriga-se, dentro do período de garantia, a prestar visita gratuita a aparelhos instalados dentro do perímetro urbano onde mantiver o Serviço Autorizado REFRIMATE; Não está autorizada qualquer que seja a pessoa a assumir por si só a responsabilidade relativa à garantia de produtos REFRIMATE; Quando houver transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo contido na data da Nota Fiscal de Compra do primeiro comprador; A REFRIMATE restringe sua responsabilidade ao conserto de peças com defeito ou à substituição por novas, gratuitamente, desde que, a critério do Técnico Autorizado, sejam constatadas falhas em condições normais de uso durante vigência desta garantia; Mantenha a nota fiscal de Compra anexada ao Certificado de Garantia, pois ela é também a garantia. Caso não apresente a mesma, será considerada automaticamente nula a garantia;

É declarada nula a garantia e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, ajustado ou consertado por pessoal não credenciado pela Assistência Técnica ou Revendedor Autorizado;

É declarada nula a garantia se o produto apresentar danos e/ou defeitos que não tenham sido originados na fabricação, comprovados pela REFRIMATE ou pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA;

É declarada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações; esta garantia não se aplica aos componentes elétricos que, pelo critério do técnico, tenham sido indevidamente manipulados. Esta garantia não se aplica a materiais plásticos, vidros, materiais ferrosos, materiais galvanizados, inox e chapas pintadas que apresentem arranhões, amassados, rachaduras e manchas a menos que tais imperfeições sejam constatadas no momento da entrega do produto. Esta garantia não se aplica a qualquer peça que, pelo critério do técnico, apresente defeito devido ao desgaste natural de uso ou tenha sofrido desgaste excessivo devido às condições ambientais as quais o produto tenha sido submetido.



IMPORTANTE

1. Em produtos refrigerados a limpeza do condensador e evaporador não será coberta pela garantia.
2. A garantia somente é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra do produto.





WWW.REDCHAMELEON.COM.BR

GRUPO REFRIMATE

ACESSO IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA, 4950
VENÂNCIO AIRES - RS
CEP: 95800-000
+55 (51) 3738-1818